

E9367	Heizung Sitz vorn	
F9201	Sicherungskasten II	
G9230	Batterie	
K9120	Entlastungsrelais	
S9080	Kombischalter rechts	
S9086	Schalter für Sitzheizung vorne	
X9080	STVB Kombischalter rechts	
X9102	DRS Horn-/Entlastungsrelais	
X9201	STVB Sicherungskasten II	
X9231	Masse Batterie	
X9403	Verbinder 31 III	
X9480	Verbinder 15E	