

A9001	Steuergerät Kombiinstrument	
A9500	Steuergerät Motorelektronik	
F9200	Sicherungskasten I	
G9230	Batterie	
G9240	Generator	
H9002	Kontrollleuchte Schaltgetriebe neutral	
H9240	Warnleuchte Batterieladestrom	
K9110	Motorelektronikrelais	
K9130	Anlasserrelais	
M9130	Anlasser	
S9060	Zündschloss	
S9080	Kombischalter rechts	
S9083	Not-Aus-Schalter	
S9084	Anlasserschalter	
S9091	Kupplungsschalter	
S9093	Seitenstützenschalter	
S9944	Getriebeschalter	
V9400	Diode	
X9022	STVB Steuergerrät Kombiinstrument II	
X9101	DRS Motorelektronik-/Kraftstoffpumpenrelais	
X9102	DRS Horn-/Entlastungsrelais	
X9129	STVB Anlasserrelais	
X9130	STVB Anlasserrelais	
X9131	STVB Anlasser	
X9133	STVB Anlasserrelais	
X9134	STVB Anlasserrelais	
X9230	Plus Batterie	
X9231	Masse Batterie	
X9241	STVB Generator +	
X9242	STVB Generator	
X9242	STVB Generator D+	
X9370	Verbinder D+	
X9380	Verbinder Getriebeschalter	
X9401	Verbinder 31 I	
X9403	Verbinder 31 III	
X9410	STVB Diode	
X9411	STVB Diode	
X9428	Verbinder Anlasser	
X9430	Verbinder 30U	
X9434	Verbinder 30A4	
X9450	Verbinder 15U	
X9451	Verbinder 15A6	
X9451	Verbinder 15A1	
X9481	Verbinder 15N	
X9590	Diagnosestecker	