

BMW AG Sparte Motorrad

Wartungsplan



R 1100 RT/R 1100 RS/R 850 GS/R 1100 GS/R 850R/R 1100 R

Kunde _____ Kennzeichen _____ Auftrags-Nr. _____ Unterschrift Mechaniker _____		BMW Inspektion bei 1000 km	BMW Pflegedienst alle 10 000 km	BMW Inspektion alle 20 000 km	BMW Jahresservice
Motoröl im betriebswarmen Zustand wechseln, Ölfilterpatrone erneuern ¹⁾		☐	☐	☐	☐
Öl in Schaltgetriebe und Hinterradantrieb in betriebswarmem Zustand wechseln		☐		☐	☐
Zylinderkopfmutter nachziehen		☐			
Ventilspiel einstellen		☐	☐	☐	
Zündkerzen prüfen			☐		
Zündkerzen erneuern				☐	
Kraftstofffilter erneuern ³⁾ *)				☐	
Säurestand der Batterie prüfen, ggf. destilliertes Wasser nachfüllen				☐	☐
Batteriepole ggf. reinigen und fetten				☐	☐
Ansaugluftfilter erneuern ²⁾				☐	
Gasseile auf Leichtgängigkeit, Scheuer- und Knickstellen prüfen, ggf. erneuern *)		☐	☐	☐	
Kupplungsspiel prüfen, ggf. einstellen		☐	☐	☐	
Poly-V-Riemen einstellen [SI 12 020 95 (700)] ^{4) 5)}		☐	☐	☐	
Schlauschellen am Ansaugstutzen nachziehen		☐			
Bremsbeläge und -scheiben auf Verschleiß prüfen, ggf. erneuern *)			☐	☐	
Bremsflüssigkeitsstand vorne/hinten prüfen, ggf. ergänzen *) [SI 00 027 95 (716)]		☐	☐	☐	
Bremsanlage auf Funktion und Dichtheit überprüfen; ggf. instandsetzen/erneuern *)				☐	
Bremsflüssigkeit spätestens jährlich wechseln					☐
Radlager kontrollieren, ggf. erneuern *)				☐	
Schwingenlager kontrollieren (spielfrei), ggf. einstellen *)		☐	☐	☐	
Lenkungsdämpfer prüfen (R850/1100R)			☐	☐	
Seitenständer, Hauptständer (R 1100 RS) und Nippel vom Kupplungsseilzug schmieren			☐	☐	☐
Seitenstützenschalter auf Beschädigung, Funktion prüfen [SI 46 033 96 (722)]		☐	☐	☐	☐
Hinterradschrauben auf Festsitz prüfen		☐			
Schrauben Verstellenker mit vorgeschriebenem Drehmoment prüfen		☐			
Achse für Windschildverstellung reinigen und fetten (R 1100 RS)				☐	
Unteres Federbeinauge (Federbein vorne) abschmieren (R 1100 RS mit Gleitlager)			☐	☐	
Leerlaufdrehzahl, Synchronisation, Drosselklappen und CO-Wert prüfen, ggf. einstellen		☐	☐	☐	☐
Endkontrolle mit Prüfung auf Verkehrs-/ Funktionssicherheit: – Zustand der Reifen und Räder, Felgen und Speichen, Reifenluftdruck – Beleuchtungs- und Signalanlage, – Kontrolleuchten – Kupplung, Schaltung – Hand- und Fußbremse, Lenkung – Instrumente – ggf. Probefahrt		☐	☐	☐	☐

¹⁾ bei ausschließlichem Kurzstreckenbetrieb oder Außentemperaturen unter 0°C alle 3 Monate, spätestens alle 3000 km
²⁾ bei starkem Schmutz- und Staubanfall Ansaugluftfilter alle 10 000 km erneuern, ggf. öfter
³⁾ im Regelfall alle 40 000 km, bei ungünstigen Kraftstoffverhältnissen alle 20 000 km
⁴⁾ Poly-V-Riemen alle 40 000 km erneuern
⁵⁾ wartungsfreien Poly-V-Riemen alle 60 000 km erneuern, nicht einstellen
*) gegen gesonderte Berechnung